





Ersatzteilliste Druckluft-Membranpumpe
RFM-E 15 PP/VV

Blatt : 2
Ausgabe : 03/2009

Pos. Nr.	Stück pro Gerät	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. D15 80 005 – 03/2009				
1	8	Sechskantmutter	906 91 004	
2	8	Federring	909 95 002	
3	8	Scheibe	908 08 011	
5	8	Einsatz für Pumpengehäuse	D15 70 016	
6	1	Pumpengehäuse	D15 74 009	
7	2	Membran (FKM)	D15 70 038	
8	1	Lagersatz mit O-Ringen (Pos. 8.1 – 8.3)	D10 70 200	
8.1	2	Stangendichtung (PTFE/NBR)	925 39 018	
8.2	2	Lager	D10 70 021	
8.3	4	O-Ring Ø30 x 3 (NBR)	925 65 048	
9	4	Zuganker	D15 70 032	
10	1	Schaltwelle	D15 70 319	
13	4	Kugel (Edelstahl)	D15 74 181	
14	4	O-Ring Ø30 x 3 (FKM)	925 65 014	
15	4	Kugelfang	D15 74 052	
16	1	Druckstutzen	D15 74 041	
18	16	Scheibe	908 06 013	
19	16	Federring	909 85 004	
20	8	Sechskantschraube	900 81 017	
21	1	Steuergehäuse	D15 74 061	
24	1	Saugstutzen	D15 74 006	
25	2	Grundplatte	D15 74 017	
27	8	Sechskantschraube	900 81 007	
30	4	Kugelsitz	D15 74 076	
31	4	O-Ring Ø24 x 2,5 (FKM)	925 45 016	
33	8	Sechskantkappe	947 05 056	
34	2	Anschlagring	D15 74 092	
35	1	Pumpengehäuse	D15 74 089	

Achtung! Immer vollständige Bestellbezeichnung, Bestellnummer und Stückzahl der gewünschten Teile angeben.

Liste
besteht aus
2 Blatt

FLUX-GERÄTE GMBH D-75433 Maulbronn

Änderungen
vorbehalten



Item No.	Qty. per unit	Description	Part No.	Part No.
Version according to exploded view No. D15 80 005 – 03/2009				
1	8	Hexagonal nut	906 91 004	
2	8	Spring washer	909 95 002	
3	8	Washer	908 08 011	
5	8	Insert for pump housing	D15 70 016	
6	1	Pump housing	D15 74 009	
7	2	Diaphragm (FKM)	D15 70 038	
8	1	Bearing kit with o-rings (item 8.1 – 8.3)	D10 70 200	
8.1	2	Rod seal (PTFE/NBR)	925 39 018	
8.2	2	Bearing	D10 70 021	
8.3	4	O-ring Ø30 x 3 (NBR)	925 65 048	
9	4	Tension rod	D15 70 032	
10	1	Selector shaft	D15 70 319	
13	4	Ball (Stainless steel)	D15 74 181	
14	4	O-ring Ø30 x 3 (FKM)	925 65 014	
15	4	Ball cage	D15 74 052	
16	1	Manifold, discharge side	D15 74 041	
18	16	Washer	908 06 013	
19	16	Spring washer	909 85 004	
20	8	Hexagonal screw	900 81 017	
21	1	Air valve part	D15 74 061	
24	1	Manifold, suction side	D15 74 006	
25	2	Pedestal	D15 74 017	
27	8	Hexagonal screw	900 81 007	
30	4	Ball seat	D15 74 076	
31	4	O-ring Ø24 x 2,5 (FKM)	925 45 016	
33	8	Hexagonal nut	947 05 056	
34	2	Stop ring	D15 74 092	
35	1	Pump housing	D15 74 089	

Attention: Please always give full description, part no. and quantity of parts required.



Rep.	Qté. par unité	Désignation	Référence	Référence
Exécution suivant vue éclatée No. D15 80 005 – 03/2009				
1	8	Ecrou hexagonal	906 91 004	
2	8	Rondelle élastique	909 95 002	
3	8	Rondelle	908 08 011	
5	8	Insert pour carter de pompe	D15 70 016	
6	1	Carter de pompe	D15 74 009	
7	2	Membrane (FKM)	D15 70 038	
8	1	Kit de paliers avec joints toriques (rep. 8.1 – 8.3)	D10 70 200	
8.1	2	Joint de tige (PTFE/NBR)	925 39 018	
8.2	2	Palier	D10 70 021	
8.3	4	Joint torique Ø30 x 3 (NBR)	925 65 048	
9	4	Boulon tirant	D15 70 032	
10	1	Axe de commande	D15 70 019	
13	4	Clapet (acier inoxydable)	D15 74 181	
14	4	Joint torique Ø30 x 3 (FKM)	925 65 014	
15	4	Cage de clapet	D15 74 052	
16	1	Refoulement	D15 74 041	
18	16	Rondelle	908 06 013	
19	16	Rondelle élastique	909 85 004	
20	8	Vis hexagonale	900 81 017	
21	1	Unité de commande pneumatique	D15 74 061	
24	1	Aspiration	D15 74 006	
25	2	Socle	D15 74 017	
27	8	Vis hexagonale	900 81 007	
30	4	Logement de clapet	D15 74 076	
31	4	Joint torique Ø24 x 2,5 (FKM)	925 45 016	
33	8	Capot hexagonal	947 05 056	
34	2	Bague de butée	D15 74 092	
35	1	Carte de pompe	D15 74 089	

Attention: Veuillez toujours indiquer la désignation cpl., la référence et la quantité des pièces.